

# ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

**ELKERÜLENDŐ:** Biztonsági rendszerek vagy légkondicionáló gépek felszerelésekor ne fúrjuk át a műanyag nyílászárók keretét, mert az ezáltal okozott sérülés felépítési és működési problémákat okozhatnak. Emiatt az ablakokra vonatkozó jótállási garancia is elveszhet.

**FIGYELEM:** Ha nem a megfelelő (számú) segítséget veszik igénybe a nyílászárók szállításánál és beépítésénél, a nyílászárókban kár keletkezhet, illetve személyi sérülés is történhet.

**FIGYELEM:** A nyílászárókhöz tartozó kiemelés-gátlók (vagy szelőztető-pöckök) csak az ön kényelmét szolgálja, meglétük nem biztosít védelmet betörések, behatolások ellen.

**FIGYELEM:** A nyílászárókhöz tartozó szúnyogháló csak a bogarak elleni védelemre szolgálja, meglétük nem biztosít védelmet betörések, behatolások ellen.

**FIGYELEM:** A CertainTeed Magyarország Kft által gyártott nyílászárók alapfelszereltsége nem tartalmaz biztonsági üveget. A törött üveg darabjai sérülést okozhatnak. Adott helyeken a biztonsági üveg alapkövetelmény lehet az építkezés, vagy nyílászárók cseréjekor.

**FONTOS:** kérjük, ne felejtse el betartani az alábbi óvintézkedéseket:

1. ne használjon maró vagy dörzsölő tisztítószeret vagy bármilyen szilikon alapú oldószert a nyílászáró műanyagkeretén, mert a felületet károsíthatják, vagy a műanyag elszíneződését okozhatják.
2. ne használjon savas, lúgos szert, ecet koncentrátumot vagy ammóniát, melyek a nyílászárók üvegtömítését károsíthatják.
3. ne használjon benzin alapú kenőanyagot vagy oldószert, mert az a nyílászárók elszíneződését okozhatják.
4. ne fújjon rovarirtószert a nyílászárókra, és ne használja azoknak a közelében se, mert a műanyagban kárt vagy elszíneződést okozhatnak.
5. Kerülje el borotvapengék, éles tárgyak vagy koszos rongyok használatát, mert megkarcolhatja a nyílászárót.

**TISZTÍTÁS:** az üveg és a műanyag rész tisztításához használjon egyaránt meleg vizet, általános üvegtisztítót vagy enyhe házi mosószert.

**KOSZ ELTÁVOLÍTÁSA:** enyhe olaj, erős zsír, viasz, zsírkréta, aszfalt, kátrány, stb szennyeződések és foltokat kizárólag izopropil alkohollal tisztítsa. A felesleget műanyag- vagy fakaparóval távolítsa el. A foltos részek takarításánál figyeljen, hogy ne nagy nyomással, erővel tisztítsa. A foltok eltakarítása után vízzel öblítse le a felületet.

**FONTOS:** a CertainTeed Magyarország nem vállal felelősséget a tisztítószer, kellékek helytelen használatából vagy helytelen alkalmazásából a műanyag nyílászárókban bekövetkezett hibákért, sérülésekért.

## MŰKÖDTETÉSI TANÁCSOK

A CertainTeed magas teljesítőképességű műanyag tolópaneles ablakok és teraszajtók úgy készültek, hogy stílussal, hosszú élettartammal rendelkeznek. Egy keveset nekünk is törődnünk kell velük, hogy minden esetben magas hatékonysággal működjenek az Ön megalégedésére.

Tartsuk tisztán a nyílászárók alsó, párkány vagy küszöb részét, és adott esetben zárjuk őket biztonságunk és az időjárási viszonyok által okozott kosz elkerülése érdekében.

A tolópaneles ablakok párkány részét mindig tartsuk tisztán, ezzel elősegítve könnyű csúszásukat és megfelelő záródásukat. Az ablaksínek végén elhelyezkedő vízelvezető lyukakat ajánlatos mindig nyitva tartani. Ha bármikor az ablaksín alatti részre lenne szükségünk, emeljük ki az ablakpaneleket, és egy kötőtű segítségével emeljük fel a vízelvezető lyuknál, és emeljük ki az ablaksínt.

A levegőszennyezettség szintje városról városra változhat. Ahhoz, hogy az emelőpaneles ablakok egyenletes működését biztosítsuk, az ablakot működtető forgókat évente kezeljük tiszta száraz teflon spray-jel. A teflon spray jellegéről kérjük, érdeklődjön viszonteladójától vagy a CertainTeed Magyarország Kft-től.

A szellőztető funkciót biztosító pöckök (ha található az ablakon) az alábbiak szerint működnek. Vegyük figyelembe, hogy a nyitott ablak magában hordhatja bármilyen veszély kockázatát. A szellőző funkció használata előtt zárjuk be az ablakot, nyomjuk be a szellőző funkciót biztosító pöcköket egyenként, majd nyomva tartva toljuk addig felfelé, amíg ki nem ugrik a helyéről. Toljuk addig az ablakpanelt, ameddig a pöckök engedik.

A szúnyoghálót (ha található az ablakon) szükség szerint mossuk. A drótból készült szúnyogháló igényelhet polírozást vagy főzött lenmagolaj bevonatot. A szintetikus anyagból készült szúnyogháló nem igényel különleges bánásmódot.

A CertainTeed két-emelőpaneles ablakai könnyen működtethető, egyensúlyt biztosító rendszerrel vannak ellátva. Ezért bármilyen pozícióban vannak az ablakpanelek, a mozgatása nem igényel nagyobb erőfeszítést. Ne csapkodjuk az ablakpaneleket.

A CertainTeed műanyag nyílászáróknak megfelelő a hőszigetelésük, ezért a nyílászáró hőszigetelt üvegén és a kamrás profiljában nem csapódhat le a pára. Abban az esetben, ha páralecsapódást észlel, akkor az azt mutatja, hogy a lakásában a levegő pára szintje meghaladta az ajánlott szint maximum értékét.

## TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

Az üveg megtisztításához általános üvegtisztítót és foszlás mentes rongyot vagy szarvasbőrt használjunk. Gumis ablaktörlő használata meggyorsítja az üveg száradását. Az üveg és a műanyag rész tisztításához használjon egyaránt meleg vizet, általános üvegtisztítót vagy enyhe házi mosószert. Alaposan öblítse le a nyílászáró műanyag részét tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a rajta maradt mosószert.

Az egy-, illetve két-emelőpaneles ablakok ablaksínjeit időnként tisztításra szorulnak, hogy megakadályozzuk a por felgyülemelését. A panelek működését tovább javíthatja, ha tisztítás után az ablak síneket tiszta, száraz teflon spray-vel fújjuk be. A teflon spray jellegéről kérjük, érdeklődjön viszonteladójától vagy a CertainTeed Magyarország Kft-től.

Mind az egy-, mind a két-emelőpaneles ablakok alsó része kibillenthető a könnyű tisztítás érdekében. A kibillentéshez, emeljük fel az alsó ablak panelt 2-5 cm-re a párkánytól, a panel tetejének sarkaiban található pöcköket toljuk egyszerre az ablak belseje felé, és óvatosan billentsük ki a panelt. Tisztítás közben, mindig támasszuk meg az ablak panelt. Ha végeztünk, csukjuk vissza az ablakpanel függőleges helyzetbe, hogy fel vagy lefelé tudjuk mozgatni.

A két-emelőpaneles ablakok felső ablakpaneljei ugyancsak kibillenthetőek. Toljuk le a felső ablakpanelt az ablakkeret tetejétől számított 10-13 cm-re, a panel tetejének sarkaiban található pöcköket toljuk egyszerre az ablak belseje felé, és óvatosan billentsük ki a panelt. Tisztítás közben, mindig támasszuk meg az ablak panelt. Ha végeztünk, csukjuk vissza az ablakpanel függőleges helyzetbe, hogy fel vagy lefelé tudjuk mozgatni.

Az egy-, vagy két-tolópaneles ablakok tisztításához nyissuk ki az ablakot. Kényelmesen ragadjuk meg a mozgatható ablakpanel jobb és bal oldalát a panel alján. Ezután emeljük meg olyan magasra, amennyire lehet, és mozgassuk a panel alját magunk felé. Az ablakpanelt a lépések megfordításával tehetjük meg. A két-emelőpaneles ablakok mindkét ablakpanelja a fent leírtak szerint tisztítható.

A teraszajtók küszöb részén elhelyezkedő gördítősíneket tartsuk tisztán az apró törmelékektől, mert akadályozhatják a teraszajtó egyenletes működését. Ahhoz, hogy a teraszajtók egyenletes működését biztosítsuk, a teraszajtók zárjait évente kezeljük tiszta száraz teflon spray-jel. Az üveget általános ablaktisztító vagy lágy mosószeres foszlás mentes ronggyal vagy szarvasbőrrel tisztítsuk. Alaposan öblítse le a nyílászáró műanyag részét tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a rajta maradt mosószert.

### FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használjon benzin alapú kenőanyagot vagy oldószert, mert az a nyílászárók elszíneződését okozhatják.
- Ne használjon maró vagy dörzsölő tisztítószeret vagy bármilyen szilikon alapú oldószert a nyílászáró műanyagkeretén, mert a felületet károsíthatják, vagy a műanyag elszíneződését okozhatják.
- Ne fújjon rovarirtószert a nyílászárókra, és ne használja azoknak a közelében se, mert a műanyagban kárt vagy elszíneződést okozhatnak.